



48	Sensor Sub-assy	温度检测件(电子鼓)	*	
47	Electrical Heater	电加热管	*	(选配)
46	Electrical Heater/Compressor	电加热管	*	(选配)
45	Magnet Coil (electromagnetic start)	电磁线圈	*	只适用于变频机型
44	Magnet Coil (electromagnetic start)	电磁线圈	*	只适用于变频机型
43	4 Way Valve Coil	四通阀线圈	*	
42	Electric Expan Valve Filling	电子膨胀阀注液	*	适用于变频机型
41	Electric Expan Valve Filling	电子膨胀阀注液	*	适用于变频机型
40	Electric Expan Valve Filling	电子膨胀阀注液	*	适用于变频机型
39	Rear Grid	后背罩	*	
38	Condenser Assy	冷凝器总成	*	
37	Electronagnetic Valve	电磁阀	*	变频机型件(选配)
36	Strainer	过滤器	*	变频机型件(选配)
35	Pressure Sensor	压力传感器	*	(选配)
34	4 Way Valve	四通阀	*	
33	Strainer	过滤器	*	变频机型件
32	Strainer	过滤器	*	变频机型件
31	Plate-type Heat Exchanger	板式换热器	*	
30	Cut off Valve	截止阀	*	(选配)
29	Electronic Expansion Valve	电子膨胀阀	*	变频机型件
28	Electronic Expansion Valve	电子膨胀阀	*	变频机型件
27	Cut off Valve	截止阀	*	(选配)
26	Electronic Expansion Valve	电子膨胀阀	*	变频机型件
25	Strainer	过滤器	*	变频机型件
24	Filter Board	过滤器板	*	
23	Main Board	主板	*	
22	Terminal Board	接线板	*	(选配)
21	Electric Wire Assy	电气线束总成	*	(选配)(变频机型)
20	Pressure Sensor	压力传感器	*	(选配)
19	Pressure Protect Switch	压力保护开关	*	
18	Compressor and Filings	压缩机及吸油毡	*	
17	Oil Separator	油分离器	*	
16	Discharge Charge Valve	排液阀	*	变频机型件
15	Electronic Expansion Valve	电子膨胀阀	*	变频机型件
14	Chassis Sub-assy	底盘组件	*	变频机型件
13	Front Grid	前罩	*	
12	Handle	把手	*	
11	Control	控制器	*	
10	Front Side Plate	前侧板	*	
9	Axial Flow Fan	贯流风机	*	
8	Brushless DC Motor	无刷直流电机	*	
7	Brushless DC Motor	无刷直流电机	*	
6	Left Side Plate	左侧板	*	
5	Control	控制器	*	

标记	说明	比例	数量	比例
设计	审核	制图	校对	工艺
零件	数量	名称	规格	比例
名称	数量	名称	规格	比例
共 1 页	第 1 页	YH06LCTL 2300000		



GMV-V60WL/C-T(U)

No.	Parts Description	Qty	Part Code
10	Chassis Sub-Assy	1	'017000060951P
NS	Chassis	1	'01284100149
47	Electrical Heater (Chassis	1	'7651000428
14	Compressor and Fittings	1	'009001060980
NS	Nut with Washer	3	'70310014
38	Condenser Assy	1	'01100206224501
NS	Temp Sensor Sleeving	1	'05212423
33	Strainer	1	'0721212101
NS	Cable Cross Loop	1	'76512008
NS	Motor Support Sub-Assy	1	'017012060368
3	Brushless DC Motor	1	'150104060074
4	Brushless DC Motor	1	'15010406007401
5	Axial Flow Fan	2	'1043410000301
NS	Tube Clip	1	'021400053P
37	Electromagnetic Valve/FDF6A50/FDF6A-56	1	'072008060021
32	Strainer	1	'035021060019
29	Electronic Expansion Valve/DPF9(B) 4.0C-002	1	'072009060041
NS	Temp Sensor Sleeving	1	'05212423
15	Gas-liquid Separator	1	'03502706002001
35	Pressure Sensor (LOW)35CP82-03/35CP82-03A	1	'430044060023
NS	Temp Sensor Sleeving	1	'05212423
16	Pressure Protect Switch/yk-4.2/3.6	1	'46020006
13	Oil Separator	1	'035028000003
NS	Pressure Protect Switch/yk-4.6/3.8	1	'4602000607
25	Strainer	1	'07213046
11	Electromagnetic Valve/FDF2A27/FDF2A-046	1	'43044100144
NS	Temp Sensor Sleeving	2	'05212423
26	Electronic Expansion Valve/(B)1.8C-027/(TS1)	1	'072009060011
31	Plate-type Heat Exchanger	1	'010007060010
33	Strainer	1	'035021060019
27	Cut Off Valve 3/8	1	'07330000002
NS	Temp Sensor Sleeving	1	'05212423
17	Pressure Sensor (High)35CP82-04/35CP82-04A	1	'430044060022
30	Cut Off Valve ¾	1	'073300000001
34	4-Way Valve	1	'43000338
33	Strainer	1	'07212402
NS	Fixed Block of Tube	4	'708400113
NS	Fusible Plug	1	'035222000004
NS	Rubber Cushion	2	'760019060176
NS	Sensor Insert	7	'42020063

No.	Parts Description	Qty	Part Code
12	Discharge Charge Valve	1	'071015000002
11	Electronic Expansion Valve/DPF(B)3.2C-015	1	'072009060008
19	Electric Box Assy	1	'100002078277
NS	Nut with Washer	1	'70310165
22	Main Board/WZ6A05F	1	'300027063015
NS	Relay 40A	1	'441001000012
24	Filter Board ZLB87A	1	'300020060111
20	Terminal Board (2 digits)	1	'42200006001202
21	Terminal Board (4 bits)	1	'42200006005403
NS	Overcurrent Circuit Breaker/NDB2T-63D63/2	1	'43003106000915
NS	Jumper (Gray)	1	'30000300000402
NS	Jumper (Blue)	1	'4202021901
NS	Temperature Sensor clamp	1	'02145007
48	Sensor Sub-Assy	1	'390002060389
41	Electric Expand Valve Fitting	1	'07200206002002
40	Electronic Expansion Valve Coil UKV	1	'4304413251
42	Electronic Expansion Valve Coil UKV	1	'4304413261
43	4 Way Valve Coil	1	'07201006000604
45	Electromagnetic Valve Coil/208-230V60Hz800	1	'07200106001532
44	electromagnetic Valve Coil208-230v60Hz1400	1	'07200106001523
46	Electrical Heater (Compressor)	1	'7651521216
NS	Heat Insulating Hose	1	'75088203
NS	Heat Insulator	9	'12128748
18	Connection Board	1	'012077060725P
NS	Right Side Plate	1	'012056060338P
8	Handle	1	'20014906000302
2	Left Side Plate	1	'012055060285P
NS	Cabinet Assy	1	'000006060205
7	Cabinet	1	'012022060009P
9	Front Grill	2	'016004060002
NS	Rubber ring (wire-passing)	1	'76712049
6	Front Side Plate	1	'012050060023P
8	Handle	1	'20014906000302
NS	Top Cover Sub-Assy	1	'000051060231
1	Coping	1	'012049060098P
39	Rear Grille	1	'01574100004
NS	Drainage Joint	1	'06123401
NS	Plastic Cap	1	'7671013101
NS	Packaging Foam	1	'52064100003
NS	Drainage Hole Cap	3	'06813401